Bedienungsanleitung



Tastenfunktionen



①	②	③	④	⑤
Drehknopf drücken: Ein/Aus. Zum Dimmen im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.	Umschalttaste kurz drücken, um zwischen Ober- und Unterlicht zu wechseln.	Schieberegler nach oben oder unten bewegen, um die Helligkeit einzustellen.	Die Taste für Arbeit, Fokus oder Design kurz drücken, um den Modus zu wählen.	Schlaftaste kurz drücken. Ohne Anwesenheit schaltet die Leuchte nach 15 Minuten aus.

Bewegungssensor-Modus



①	②	③	④	⑤
Bewegungssensor kurz antippen: ein/aus.	Bei erkannter Anwesenheit schaltet die Leuchte ein und übernimmt die zuletzt gespeicherte Helligkeit.	Nach Verlassen bleibt die Leuchte 8 Minuten an.	Nach 8 Minuten ohne Anwesenheit dimmt die Leuchte auf 10 %.	Nach weiteren 8 Minuten schaltet die Leuchte automatisch aus.

Tageslichtsensor-Modus



①	②	③	④	⑤
Tageslichtsensor kurz antippen: ein/aus.	Nach Aktivierung gewünschte Beleuchtungsstärke manuell einstellen. Nach 3 Sekunden regelt die Leuchte bei geändertem Umgebungslicht automatisch auf den eingestellten Wert.	Bei hellerem Umgebungslicht dimmt die Leuchte und hält die eingestellte Beleuchtungsstärke.	Bei dunklerem Umgebungslicht wird die Leuchte heller und hält die eingestellte Beleuchtungsstärke.	Ist das Umgebungslicht am geringsten und der Sollwert nicht erreichbar, arbeitet die Leuchte mit maximaler Helligkeit.